



Instrukcja obsługi RISE MAX remap kit

Mapowanie przycisków

1. Przytrzymaj **środkowy przycisk na remap kit**. Gdy **dioda zacznie migać puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Aby zmapować przyciski **przytrzymaj wybrany przycisk kontrolera oraz wybrany przycisk remap kita jednocześnie** do momentu, aż nie **zacznie szybko migać czerwona dioda na remap kit**.
3. Aby nadpisać mapowanie danego przycisku na remap kit przytrzymaj go razem z nowym przyciskiem na padzie.
4. Po zmapowaniu przycisków **przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit, aż **dioda przestanie migać**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Zmiana profilu

1. Aby zmienić profil mapowania **wciśnij dwukrotnie środkowy przycisk remap kita**.

Usuwanie mapowania pojedynczych przycisków

1. **Przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit. Gdy **dioda zacznie migać puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Aby usunąć mapowanie danego przycisku na remap kit **przytrzymaj go wraz ze zmapowanym do niego przyciskiem z pada**, aż zacznie **powoli migać czerwona dioda**.
3. Po usunięciu mapowania przycisków **przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit, aż **dioda przestanie migać**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Usuwanie mapowania wszystkich przycisków

1. Przytrzymaj kombinację przycisków
GÓRA + LEWO + TRÓJKĄT + KÓŁKO + L1 + R1
przez około **5 sekund**, aż czerwona dioda zacznie **powoli migać 3 razy**.
2. W tym momencie ustawienia remap kita zostały wyzerowane.