



Instrukcja obsługi RISE remap kit

Mapowanie przycisków

1. Przytrzymaj **środkowy przycisk na remap kit**. Gdy **zapali się czerwona dioda puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Aby zmapować przyciski **przytrzymaj wybrany przycisk kontrolera oraz wybrany przycisk remap kita jednocześnie** do momentu, aż nie **zacznie migać czerwona dioda na remap kit**.
3. Aby nadpisać mapowanie danego przycisku na remap kit przytrzymaj go razem z nowym przyciskiem na padzie.
4. Po zmapowaniu przycisków **przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit, aż **zgaśnie czerwona dioda**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Usuwanie mapowania pojedynczych przycisków

1. **Przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit. Gdy **zapali się czerwona dioda puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Aby usunąć mapowanie danego przycisku na remap kit **przytrzymaj go wraz ze zmapowanym do niego przyciskiem** z pada, aż **zacznie powoli migać czerwona dioda**.
3. Po usunięciu mapowania przycisków **przytrzymaj środkowy przycisk** na remap kit, aż **zgaśnie czerwona dioda**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Usuwanie mapowania wszystkich przycisków

1. Przytrzymaj kombinację przycisków **GÓRA + LEWO + TRÓJKĄT + KÓŁKO + L1 + R1** przez około **5 sekund**, aż czerwona dioda zacznie **powoli migać 3 razy**.
2. W tym momencie przyciski remap kita zostały wyzerowane.