



Instrukcja obsługi SPARK/BEYOND remap kit

Mapowanie przycisków

1. Przytrzymaj **górny przycisk na remap kit**. Gdy **przycisk na ekranie zacznie migać puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Poniżej rozpiska jak poruszać się po menu mapowania przycisków:
 - K1** poprzedni przycisk kontrolera
 - K2** następny przycisk kontrolera
 - K3** poprzedni przycisk remap kita
 - K4** następny przycisk remap kita
3. Po zmapowaniu przycisków **przytrzymaj górny przycisk** na remap kit, aż **ekran przestanie migać**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Zmiana profilu

1. Aby zmienić profil mapowania **wciśnij dwukrotnie górny przycisk remap kita**.

Usuwanie mapowania pojedynczych przycisków

1. **Przytrzymaj górny przycisk** na remap kit. Gdy **ekran zacznie migać puść przycisk**. Właśnie włączyłeś tryb mapowania.
2. Aby usunąć mapowanie danego przycisku na remap kit **wybierz go za pomocą przycisków K3/K4**, a następnie **przyciskami K1/K2 wybierz dla danego przycisku symbol "/"**.
3. Po usunięciu mapowania przycisków **przytrzymaj górny przycisk** na remap kit, aż **ekran przestanie migać**. Od tego momentu tryb mapowania jest wyłączony i możesz grać.

Usuwanie mapowania wybranego profilu

1. Przytrzymaj kombinację przycisków
GÓRA + LEWO + TRÓJKĄT + KÓŁKO + L1 + R1
przez około **5 sekund**, aż ekran wyświetli **Rest OK**.